



VÄGGBETONG

GJUTNING VINTERTID

Beroende på krav för formrivning och risk för tidig frysning finns följande åtgärder:

- Varmbetong
- Högre betongkvalité
- Accelerator/fryspunktsnedsättare
- Snabbhårdnande cement (SH)

Formen ska isoleras, täckas och vid behov bör även värme tillsättas för att bevara betongens temperatur, så att härdningsprocessen kan påbörjas.

Vid avformning ska väggen täckas med lättpressening eller motsvarande, för att förhindra temperaturchock.

Vid ytterligare frågor rådgör med fabrik eller tekniker.

FAKTA

Erforderlig hållfasthet och exponeringsklass skall finnas på bygghandling eller motsvarande.

Konsistensen rekommenderas till S4, S5 eller Självkompakterande betong.

Rekommenderad stenstorlek, (Dmax) max 16 mm.

Formtrycket är viktigt att ta hänsyn till med tanke på både konsistens, stighastighet och stighöjd.